

GRUNDFUNKTIONEN

Ballwurfmaschine

POWER: Ein- und Ausschaltknopf – jeweils 3 Sekunden drücken

FEED: Start/Stopp

UP and DOWN: Ballhöhe

LEFT and RIGHT: horizontaler Anspielwinkel ↔

MENU:

1. Ballintervall
2. Ballgeschwindigkeit
3. Spin

Anmerkung:

Parameter einstellen mit LEFT and RIGHT

Parameter wechseln mit UP and DOWN

1x MENU drücken – Start, 2x - Ende

HORIZONTAL:

1. willkürliche seitliche Ausschwenkung – weit ↔
2. willkürliche seitliche Ausschwenkung – mittel ↔

Anmerkung:

1x HORIZONTAL drücken – weit, 2x – mittel, 3x – Ende

VERTICAL: verschiedene Balltiefen werden erzeugt ⇕

Anmerkung:

1x VERTICAL drücken – Start, 2x – Ende

DRILL:

1. abwechselnde Vorhand- und Rückhandschläge – weit
2. abwechselnde Vorhand- und Rückhandschläge – mittel
3. abwechselnde Vorhand- und Rückhandschläge – eng

Anmerkung:

1x DRILL drücken – weit, 2x – mittel, 3x – eng, 4x – Ende